


Muy Importante

Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación.
La ley exige solo a personas calificadas, la instalación de equipos de gas.



Utilice **SIEMPRE** dos llaves al apretar las conexiones de manguera de entrada y salida del agua y Gas. De no hacerlo así puede **AVERIAR** severamente las serpentinas. No use piezas galvanizadas ni otros para conexión sólo mangueras especiales.


Antes de encender el calentador verifique que no exista fuga de gas usando una mezcla de agua y jabón. Si nota burbujas, necesita apretar y corregir la fuga.

Luego gire la perilla levemente a la izquierda, luego presione la perilla por 2 minutos para permitir el paso del gas a la llama piloto. Abra el caño del agua caliente para permitir la chispa encienda la llama piloto.

Si no enciende, requiere apretar mas tiempo la perilla ó tiene una presión no adecuada de gas.



NUNCA utilice una llave al apretar las conexiones.



En casos donde la presión del agua es mas baja de la normal (206.72 mbar), atornille el regulador en sentido de las manecillas del reloj para hacer mas sensible la válvula.

No instale en lugares mal ventilados.

Para cualquier consulta llame al:
236-4445 de Casa Egeo

Para Instalaciones llame a
APLOIPA

Asociación de Plomeros e Instaladores y Afines de Panamá
Braulio Guzmán 6673-0081
Jorge Perén 6625-1210
Victor Sánchez 6608-6122